

## Schiedel cserépkályha csatlakozó kialakítása (UNI Plus, SIH, Advance és ABSOLUT kéménytípusok)



1. Keratherm cserépkályha karimával a kivágást a köpenytéglán felrajzoljuk és kivágjuk.



2. A cserépkályha karimát sablonként használjuk a samottcső nyílás kirajzolásához. Vágjunk 1 cm-rel alacsonyabb nyílást a samottcsövön, hogy a felső szélén 1 cm-es vízort tudjunk kialakítani. A ragasztási felületet érdesítsük meg.



3. Mindkét ragasztási felület megnedvesítése után a karimára a hézagkittet felhordjuk. A karimát a samottcsőhöz csavart huzallal rögzítjük.



4. A karima és a köpenytégla közötti részt keramikus spatulyázó masszával kitöltjük. A cserépkályha füstcsöve és a karima közötti hornyot nedves filccel tömítjük.

Schiedel Kéménygyár Kft., H-8200 Veszprém, Kistó u. 12.  
T +36 88 576 700 F +36 88 576 704 www.schiedel.hu

Adószám: 13184900-2-19  
Bankszámla sz.: 10918001-00000004-81520000  
Cégjegyzéksz.: 19-09-507347

### Értékesítési képviselők

Budapest pesti oldal kerületei, Pest megye észak-keleti része és Nógrád megye: 30/9573-052  
Budapest XI és XXII. kerületek, Pest megye déli része: 30/9560-862  
Budapest I., II., III., XII. kerületek, Pest megye észak-nyugati része: 30/5602-466  
Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyék: 30/9166-263  
Győr-Moson-Sopron és Komárom megyék: 30/5602-466  
Borsod, Heves, Hajdú-Bihar, Szabolcs és Szolnok megyék: 30/9597-432  
Somogy, Tolna, Vas és Zala megyék: 30/9560-861  
Veszprém és Fejér megyék: 30/9560-862