

Schiedel előlap felszerelése



1. Az előlapon előrajzolt félkört a kémény átmérőjének megfelelően a fűrészlappal kivágjuk.



2. Az előlapot a megfelelő magasságban levágjuk.



3. A szögvasakat feltűzzük, és az előlapot behelyezzük.



4. A gyűrűs hézagot a samott stucni és a füstcső között keramikus tömítő zsinórral kell tömíteni úgy, hogy az a szabad mozgást ne akadályozza.

Schiedel Kéménygyár Kft., H-8200 Veszprém, Kistó u. 12.
T +36 88 576 700 F +36 88 576 704 www.schiedel.hu

Adószám: 13184900-2-19
Bankszámla sz.: 10918001-00000004-81520000
Cégjegyzéksz.: 19-09-507347

Értékesítési képviselők

Budapest pesti oldal kerületei, Pest megye észak-keleti része és Nógrád megye: 30/9573-052
Budapest XI és XXII. kerületek, Pest megye déli része: 30/9560-862
Budapest I., II., III., XII. kerületek, Pest megye észak-nyugati része: 30/5602-466
Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyék: 30/9166-263
Győr-Moson-Sopron és Komárom megyék: 30/5602-466
Borsod, Heves, Hajdú-Bihar, Szabolcs és Szolnok megyék: 30/9597-432
Somogy, Tolna, Vas és Zala megyék: 30/9560-861
Veszprém és Fejér megyék: 30/9560-862