

Schiedel utólagos füstcső-csatlakozó kialakítása (UNI Plus, SIH és SR kéménytípusok)



1. A kivágó sablont használva a nyílást a köpenytéglára felrajzoljuk.



2. A köpenytéglát sarokcsiszolóval kivágjuk és a szigetelőlapot a hátsó szellőzési csatornák hátsó éle mentén fűrészlappal kivágjuk és eltávolítjuk.



3. A füstcsőkarimát sablonként használjuk a belső átmérő felrajzolásához.



4. A samottcsövet csillag alakban kivágjuk.



5. A samott darabokat óvatosan eltávolítjuk.



6. A ragasztási felületen a jobb tapadás végett a samottcsövet érdesítjük (köszörútárcsával). Mindkét ragasztási felület megnedvesítése után hézagkittet hordunk fel a füstcsőkarima peremére.



7. A füstcsőkarimát a samottcsőhöz csavart huzallal rögzítjük.



8. Az előlapot helyezzük. **(OPCIONÁLIS!)**

Schiedel Kéménygyár Kft., H-8200 Veszprém, Kistó u. 12.
T +36 88 576 700 F +36 88 576 704 www.schiedel.hu

Adószám: 13184900-2-19
Bankszámla sz.: 10918001-00000004-81520000
Cégjegyzéksz.: 19-09-507347

Értékesítési képviselők

Budapest pesti oldal kerületei, Pest megye észak-keleti része és Nógrád megye: 30/9573-052
Budapest XI és XXII. kerületek, Pest megye déli része: 30/9560-862
Budapest I., II., III., XII. kerületek, Pest megye észak-nyugati része: 30/5602-466
Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyék: 30/9166-263
Győr-Moson-Sopron és Komárom megyék: 30/5602-466
Borsod, Heves, Hajdú-Bihar, Szabolcs és Szolnok megyék: 30/9597-432
Somogy, Tolna, Vas és Zala megyék: 30/9560-861
Veszprém és Fejér megyék: 30/9560-862