

Utólagos füstcső-csatlakozó kialakítása

Füstcső-csatlakozó készlet

A füstcső csatlakozást sok esetben utólag alakítják ki. Ez általában kandallóknál ajánlott, melyeket vízszintes összekötéssel kell csatlakoztatni. A Schiedel füstcső-csatlakozó készlet segítségével könnyen kialakítható az utólagos csatlakozás.



1. A füstcső-csatlakozó készlet tartalma:
füstcső csonk, hézagkitt (1kg), vakoló gyűrű, ásványgyapot előlap, kivágó sablon, fűrészlap, építési utasítás



2. A kivágó sablon segítségével felrajzoljuk a nyílást. Sarokcsiszolóval kivágjuk a köpenytéglát, a fűrészlap segítségével pedig kivágjuk és eltávolítjuk a szigetelő lapot.



3. A füstcső-csonkot sablonnak használva felrajzoljuk a belső átmérőt.



4. Felrajzolunk egy kb. 12 cm széles kivágást.



5. A kerámicsövet a jelölés alsó és felső részénél bevágjuk.



6. Sarokcsiszolóval függőleges csíkokban, és egy vízszintes csíkban bevágjuk a kerámicsövet.



7. A kerámiacső darabokat óvatosan eltávolítjuk



8. A megmaradt oldalsó részeket csikokban bevágjuk.



9. A kerámia cső darabokat óvatosan eltávolítjuk.



10. Mindkét ragasztási felület megnedvesítése után hézagkittet hordunk fel a füstcsőkarima peremére.



11. A füstcsőkarimát a kerámia csőhöz csavart huzallal rögzítjük.



12. Felhelyezzük az előlapot.